













4/18 (fila2 col1)






6/18 (fila2 col3)





7/18 (fila2 col4)




8/18 (fila2 col5)












12/18 (fila3 col4)





13/18 (fila3 col5)




14/18 (fila3 col6)


esta pieza debe poder
girar libremente







16/18 (fila4 col4)

