
パーツ A1
（フレーム）




パーツ A2（画面）


※パーツ A1（フレーム）の
くり抜き部分の裏側に
貼付けます。
※A1 を組み立てる前に
貼付けてください。




パーツ B



パーツ C



パーツ D



※Aから順番に組み立ててください
※同じ数字の面を張り合わせます

山折り
谷折り
のりしろ
貼り合せ

ROOMAID　テレビ　タイプ C

© Brother Sales, Ltd. All Rights Reserved.
Design by JAPAN SYSTEM ART